Betriebsanleitung Operating Instructions

Warnung

C € NH-Sicherungstrennschalter 1200V NH fuse-disconnector 1200V

4


Gefährliche elektrische Spannung! Nicht unter Last schalten! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.

Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

Warning

Dangerous electrical voltage!
Do not switch under load!
Hazardous voltage can cause electrical shock and burns.

Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.



Typ Type	Strom Current	A	В	С	D	E	F
TL1AG-3/1200	250A	241	34	130	188	410	M10
TL2AG-3/1200	400A	266	34	150	208	430	M10
TL3AG-3/1200	630A	277	35	150	208	430	M12



Hinweis/Advice

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Produkt darf nur von dafür ausgebildetem elektrotechnischem Fachpersonal installiert und bedient werden. "Laien" dürfen diese Produkte nicht installieren oder bedienen, weil sie die Tragweite von Handlungen nicht absehen können.

The product, described in this installation instruction, may be installed only by electrotechnical qualified personal. "Laymen" may not install or operate because thex can not foresee the possibel vonsequences of their actions.